



Pony Testing International Group

报告编号(Report ID):

COPY

IMB4ALPC83523955Z



扫二维码
关注谱尼测试



150000343619

检测报告

(Testing Report)

委托单位

(Applicant)

北京南宫生物质能源有限公司

受测单位

(Tested Unit)

北京南宫生物质能源有限公司

报告日期

(Approval Date)

2018 年 11 月 27 日

PONY 谱尼测试
Pony Testing International Group
www.ponytest.com





Pony Testing International Group

检测报告

COPY

扫微信二维码
关注谱尼测试

报告编号: IMB4ALPC83523955Z

第1页, 共8页

委托单位	北京南宫生物质能源有限公司		
受测单位	北京南宫生物质能源有限公司		
受测地址	北京市大兴区南宫固废综合处理中心		
样品类别	有组织废气	样品数量	6个
样品编号/采样位置	见 2-7 页	样品形态	废气 (滤筒+XAD-2 树脂+冷凝水)
采样日期	2018 年 10 月 09 日	检测日期	2018 年 10 月 09 日~ 2018 年 11 月 27 日
检测项目	二噁英类 (PCDD/Fs)		
检测方法	环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法 HJ 77.2-2008		
所用主要仪器	IE-266 高分辨气相色谱-质谱联用仪 Waters AutoSpec Premier 美国		
备注			
	编制人	徐春好	
	审核人	许金良	
	批准人	张聚荣	
	签发日期	2018 年 11 月 27 日	

PONY 谱尼测试

Pony Testing International Group

☎Hotline 400-819-5688

www.ponytest.com

谱尼测试集团江苏有限公司

公司地址: 江苏省苏州市工业园区金芳路 8 号

北京实验室: (010)83055000

上海实验室: (021)64851999

青岛实验室: (0532)88706866

深圳实验室: (0755)26050909

天津实验室: (022)27360730

苏州实验室: (0512)62997900

长春实验室: (0431)85150908

大连实验室: (0411)87336618

哈尔滨实验室: (0451)88104651

郑州实验室: (0371)69350670

新疆实验室: (0991)6684186

石家庄实验室: (0311)85376660

西安实验室: (029)89608785

呼和浩特实验室: (0471)3450025

杭州实验室: (0571)87219096

宁波实验室: (0574)87736499

武汉实验室: (027)83997127

合肥实验室: (0551)63843474

广州实验室: (020)89224310

厦门实验室: (0592)5568048

成都实验室: (028)87702708



Pony Testing International Group

检测报告

COPY


 扫微信二维码
关注谱尼测试

1

报告编号: IMB4ALPC83523955Z

第2页, 共8页

检测结果

样品编号/ 采样位置	检测项目名称		简称	实测 浓度	换算 浓度	毒性当量(TEQ)	
				ng/m ³	ng/m ³	I-TEF	ngTEQ/m ³
C83523955-1 1#焚烧炉废气 排气筒 (排气筒出口 采样口)	PCDFs	2,3,7,8-四氯代二苯并呋喃	2,3,7,8-T ₄ CDF	0.0024	0.0016	0.1	0.00016
		1,2,3,7,8-五氯代二苯并呋喃	1,2,3,7,8-P ₅ CDF	0.0062	0.0043	0.05	0.00022
		2,3,4,7,8-五氯代二苯并呋喃	2,3,4,7,8-P ₅ CDF	0.0075	0.0052	0.5	0.0026
		1,2,3,4,7,8-六氯代二苯并呋喃	1,2,3,4,7,8-H ₆ CDF	0.0075	0.0052	0.1	0.00052
		1,2,3,6,7,8-六氯代二苯并呋喃	1,2,3,6,7,8-H ₆ CDF	0.0079	0.0055	0.1	0.00055
		2,3,4,6,7,8-六氯代二苯并呋喃	2,3,4,6,7,8-H ₆ CDF	0.0097	0.0067	0.1	0.00067
		1,2,3,7,8,9-六氯代二苯并呋喃	1,2,3,7,8,9-H ₆ CDF	0.0041	0.0029	0.1	0.00029
		1,2,3,4,6,7,8-七氯代二苯并呋喃	1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDF	0.017	0.011	0.01	0.00011
		1,2,3,4,7,8,9-七氯代二苯并呋喃	1,2,3,4,7,8,9-H ₇ CDF	0.0056	0.0039	0.01	0.000039
		八氯代二苯并呋喃	O ₈ CDF	0.013	0.0087	0.001	0.0000087
	PCDDs	2,3,7,8-四氯代二苯并-对-二噁英	2,3,7,8-T ₄ CDD	<0.00043	0.00015	1	0.00015
		1,2,3,7,8-五氯代二苯并-对-二噁英	1,2,3,7,8-P ₅ CDD	0.0017	0.0012	0.5	0.00059
		1,2,3,4,7,8-六氯代二苯并-对-二噁英	1,2,3,4,7,8-H ₆ CDD	0.0021	0.0015	0.1	0.00015
		1,2,3,6,7,8-六氯代二苯并-对-二噁英	1,2,3,6,7,8-H ₆ CDD	0.0048	0.0033	0.1	0.00033
		1,2,3,7,8,9-六氯代二苯并-对-二噁英	1,2,3,7,8,9-H ₆ CDD	0.0041	0.0028	0.1	0.00028
		1,2,3,4,6,7,8-七氯代二苯并-对-二噁英	1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDD	0.020	0.014	0.01	0.00014
		八氯代二苯并-对-二噁英	O ₈ CDD	0.049	0.034	0.001	0.000034
	二噁英类总量 I-TEQ			—	—	—	0.0069

本页以下空白

PONY 谱尼测试
 Pony Testing International Group

☎Hotline 400-819-5688

www.ponytest.com

谱尼测试集团江苏有限公司

公司地址: 江苏省苏州市工业园区金芳路8号

北京实验室: (010)83055000

上海实验室: (021)64851999

青岛实验室: (0532)88706866

深圳实验室: (0755)26050909

天津实验室: (022)27360730

苏州实验室: (0512)62997900

长春实验室: (0431)85150908

大连实验室: (0411)87336618

哈尔滨实验室: (0451)88104651

郑州实验室: (0371)69350670

新疆实验室: (0991)6684186

石家庄实验室: (0311)85376660

西安实验室: (029)89608785

呼和浩特实验室: (0471)3450025

杭州实验室: (0571)87219096

宁波实验室: (0574)87736499

武汉实验室: (027)83997127

合肥实验室: (0551)63843474

广州实验室: (020)89224310

厦门实验室: (0592)5568048

成都实验室: (028)87702708



检测报告

Pony Testing International Group

报告编号: IMB4ALPC83523955Z

第3页, 共8页

COPY


 扫微信二维码
关注谱尼测试

检测结果

样品编号/ 采样位置	检测项目名称		简称	实测 浓度	换算 浓度	毒性当量(TEQ)	
				ng/m³	ng/m³	I-TEF	ngTEQ/m³
C83523955-2 1#焚烧炉废气 排气筒 (排气筒出口 采样口)	PCDFs	2,3,7,8-四氯代二苯并呋喃	2,3,7,8-T ₄ CDF	0.0010	0.00067	0.1	0.000067
		1,2,3,7,8-五氯代二苯并呋喃	1,2,3,7,8-P ₅ CDF	0.0014	0.0010	0.05	0.000048
		2,3,4,7,8-五氯代二苯并呋喃	2,3,4,7,8-P ₅ CDF	0.0018	0.0012	0.5	0.00061
		1,2,3,4,7,8-六氯代二苯并呋喃	1,2,3,4,7,8-H ₆ CDF	0.0016	0.0011	0.1	0.00011
		1,2,3,6,7,8-六氯代二苯并呋喃	1,2,3,6,7,8-H ₆ CDF	0.0015	0.0010	0.1	0.00010
		2,3,4,6,7,8-六氯代二苯并呋喃	2,3,4,6,7,8-H ₆ CDF	0.0018	0.0012	0.1	0.00012
		1,2,3,7,8,9-六氯代二苯并呋喃	1,2,3,7,8,9-H ₆ CDF	<0.00072	0.00024	0.1	0.000024
		1,2,3,4,6,7,8-七氯代二苯并呋喃	1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDF	0.0042	0.0027	0.01	0.000027
		1,2,3,4,7,8,9-七氯代二苯并呋喃	1,2,3,4,7,8,9-H ₇ CDF	0.00082	0.00054	0.01	0.000054
		八氯代二苯并呋喃	O ₈ CDF	0.0065	0.0043	0.001	0.0000043
	PCDDs	2,3,7,8-四氯代二苯并-对-二噁英	2,3,7,8-T ₄ CDD	<0.00063	0.00021	1	0.00021
		1,2,3,7,8-五氯代二苯并-对-二噁英	1,2,3,7,8-P ₅ CDD	<0.00044	0.00014	0.5	0.000072
		1,2,3,4,7,8-六氯代二苯并-对-二噁英	1,2,3,4,7,8-H ₆ CDD	<0.00042	0.00014	0.1	0.000014
		1,2,3,6,7,8-六氯代二苯并-对-二噁英	1,2,3,6,7,8-H ₆ CDD	0.00071	0.00046	0.1	0.000046
		1,2,3,7,8,9-六氯代二苯并-对-二噁英	1,2,3,7,8,9-H ₆ CDD	0.00079	0.00052	0.1	0.000052
		1,2,3,4,6,7,8-七氯代二苯并-对-二噁英	1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDD	0.0063	0.0041	0.01	0.000041
		八氯代二苯并-对-二噁英	O ₈ CDD	0.018	0.012	0.001	0.000012
	二噁英类总量 I-TEQ			——	——	——	0.0015

本页以下空白

PONY 谱尼测试
 Pony Testing International Group

☎Hotline 400-819-5688 www.ponytest.com

 谱尼测试集团江苏有限公司
 公司地址: 江苏省苏州市工业园区金芳路8号

北京实验室: (010)83055000

上海实验室: (021)64851999

青岛实验室: (0532)88706866

深圳实验室: (0755)26050909

天津实验室: (022)27360730

苏州实验室: (0512)62997900

长春实验室: (0431)85150908

大连实验室: (0411)87336618

哈尔滨实验室: (0451)88104651

郑州实验室: (0371)69350670

新疆实验室: (0991)6684186

石家庄实验室: (0311)85376660

西安实验室: (029)89608785

呼和浩特实验室: (0471)3450025

杭州实验室: (0571)87219096

宁波实验室: (0574)87736499

武汉实验室: (027)83997127

合肥实验室: (0551)63843474

广州实验室: (020)89224310

厦门实验室: (0592)5568048

成都实验室: (028)87702708



检测报告

Pony Testing International Group

报告编号: IMB4ALPC83523955Z

第 4 页, 共 8 页

检测结果

样品编号/ 采样位置		检测项目名称	简称	实测 浓度	换算 浓度	毒性当量(TEQ)		
				ng/m ³	ng/m ³	I-TEF	ngTEQ/m ³	
C83523955-3 1#焚烧炉废气 排气筒 (排气筒出口 采样口)	PCDFs	2,3,7,8-四氯代二苯并呋喃	2,3,7,8-T ₄ CDF	0.0041	0.0028	0.1	0.00028	
		1,2,3,7,8-五氯代二苯并呋喃	1,2,3,7,8-P ₅ CDF	0.0029	0.0020	0.05	0.000098	
		2,3,4,7,8-五氯代二苯并呋喃	2,3,4,7,8-P ₅ CDF	0.0030	0.0020	0.5	0.0010	
		1,2,3,4,7,8-六氯代二苯并呋喃	1,2,3,4,7,8-H ₆ CDF	0.0024	0.0016	0.1	0.00016	
		1,2,3,6,7,8-六氯代二苯并呋喃	1,2,3,6,7,8-H ₆ CDF	0.0016	0.0010	0.1	0.00010	
		2,3,4,6,7,8-六氯代二苯并呋喃	2,3,4,6,7,8-H ₆ CDF	0.0018	0.0012	0.1	0.00012	
		1,2,3,7,8,9-六氯代二苯并呋喃	1,2,3,7,8,9-H ₆ CDF	<0.00039	0.00013	0.1	0.000013	
		1,2,3,4,6,7,8-七氯代二苯并呋喃	1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDF	0.0040	0.0027	0.01	0.000027	
		1,2,3,4,7,8,9-七氯代二苯并呋喃	1,2,3,4,7,8,9-H ₇ CDF	0.00064	0.00042	0.01	0.0000042	
		八氯代二苯并呋喃	O ₈ CDF	0.0064	0.0042	0.001	0.0000042	
	PCDDs	2,3,7,8-四氯代二苯并-对-二噁英	2,3,7,8-T ₄ CDD	<0.00035	0.00012	1	0.00012	
		1,2,3,7,8-五氯代二苯并-对-二噁英	1,2,3,7,8-P ₅ CDD	<0.00059	0.00020	0.5	0.000099	
		1,2,3,4,7,8-六氯代二苯并-对-二噁英	1,2,3,4,7,8-H ₆ CDD	<0.00030	0.00010	0.1	0.000010	
		1,2,3,6,7,8-六氯代二苯并-对-二噁英	1,2,3,6,7,8-H ₆ CDD	0.0011	0.00073	0.1	0.000073	
		1,2,3,7,8,9-六氯代二苯并-对-二噁英	1,2,3,7,8,9-H ₆ CDD	<0.00063	0.00021	0.1	0.000021	
		1,2,3,4,6,7,8-七氯代二苯并-对-二噁英	1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDD	0.0053	0.0036	0.01	0.000036	
		八氯代二苯并-对-二噁英	O ₈ CDD	0.021	0.014	0.001	0.000014	
	二噁英类总量 I-TEQ				——	——	——	0.0022

本页以下空白



Pony Testing International Group

检测报告

COPY

扫二维码
关注谱尼测试

报告编号: IMB4ALPC83523955Z

第5页, 共8页

检测结果

样品编号/ 采样位置	检测项目名称	简称	实测 浓度	换算 浓度	毒性当量(TEQ)	
			ng/m ³	ng/m ³	I-TEF	ngTEQ/m ³
C83524955-1 2#焚烧炉废气 排气筒 (排气筒出口 采样口)	2,3,7,8-四氯代二苯并呋喃	2,3,7,8-T ₄ CDF	0.0068	0.0059	0.1	0.00059
	1,2,3,7,8-五氯代二苯并呋喃	1,2,3,7,8-P ₅ CDF	0.016	0.014	0.05	0.00070
	2,3,4,7,8-五氯代二苯并呋喃	2,3,4,7,8-P ₅ CDF	0.024	0.021	0.5	0.011
	1,2,3,4,7,8-六氯代二苯并呋喃	1,2,3,4,7,8-H ₆ CDF	0.014	0.012	0.1	0.0012
	1,2,3,6,7,8-六氯代二苯并呋喃	1,2,3,6,7,8-H ₆ CDF	0.015	0.013	0.1	0.0013
	2,3,4,6,7,8-六氯代二苯并呋喃	2,3,4,6,7,8-H ₆ CDF	0.016	0.014	0.1	0.0014
	1,2,3,7,8,9-六氯代二苯并呋喃	1,2,3,7,8,9-H ₆ CDF	0.0015	0.0013	0.1	0.00013
	1,2,3,4,6,7,8-七氯代二苯并呋喃	1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDF	0.026	0.023	0.01	0.00023
	1,2,3,4,7,8,9-七氯代二苯并呋喃	1,2,3,4,7,8,9-H ₇ CDF	0.0044	0.0039	0.01	0.000039
	八氯代二苯并呋喃	O ₈ CDF	0.0071	0.0063	0.001	0.0000063
	2,3,7,8-四氯代二苯并-对-二噁英	2,3,7,8-T ₄ CDD	0.0012	0.0011	1	0.0011
	1,2,3,7,8-五氯代二苯并-对-二噁英	1,2,3,7,8-P ₅ CDD	0.0043	0.0038	0.5	0.0019
	1,2,3,4,7,8-六氯代二苯并-对-二噁英	1,2,3,4,7,8-H ₆ CDD	0.0022	0.0019	0.1	0.00019
	1,2,3,6,7,8-六氯代二苯并-对-二噁英	1,2,3,6,7,8-H ₆ CDD	0.0069	0.0060	0.1	0.00060
	1,2,3,7,8,9-六氯代二苯并-对-二噁英	1,2,3,7,8,9-H ₆ CDD	0.0048	0.0042	0.1	0.00042
	1,2,3,4,6,7,8-七氯代二苯并-对-二噁英	1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDD	0.029	0.026	0.01	0.00026
	八氯代二苯并-对-二噁英	O ₈ CDD	0.047	0.041	0.001	0.000041
	二噁英类总量 I-TEQ		—	—	—	0.021

本页以下空白

PONY 谱尼测试

Pony Testing International Group

☎Hotline 400-819-5688

www.ponytest.com

北京实验室: (010)83055000

上海实验室: (021)64851999

青岛实验室: (0532)88706866

深圳实验室: (0755)26050909

天津实验室: (022)27360730

苏州实验室: (0512)62997900

长春实验室: (0431)85150908

大连实验室: (0411)87336618

哈尔滨实验室: (0451)88104651

郑州实验室: (0371)69350670

新疆实验室: (0991)6684186

石家庄实验室: (0311)85376660

西安实验室: (029)89608785

呼和浩特实验室: (0471)3450025

杭州实验室: (0571)87219096

宁波实验室: (0574)87736499

武汉实验室: (027)83997127

合肥实验室: (0551)63843474

广州实验室: (020)89224310

厦门实验室: (0592)5568048

成都实验室: (028)87702708

谱尼测试集团江苏有限公司

公司地址: 江苏省苏州市工业园区金芳路8号



Pony Testing International Group

检测报告

COPY

扫二维码
关注谱尼测试

报告编号: IMB4ALPC83523955Z

第 6 页, 共 8 页

检测结果

样品编号/ 采样位置	检测项目名称		简称	实测 浓度	换算 浓度	毒性当量(TEQ)	
				ng/m ³	ng/m ³	I-TEF	ngTEQ/m ³
C83524955-2 2#焚烧炉废气 排气筒 (排气筒出口 采样口)	PCDFs	2,3,7,8-四氯代二苯并呋喃	2,3,7,8-T ₄ CDF	0.0028	0.0023	0.1	0.00023
		1,2,3,7,8-五氯代二苯并呋喃	1,2,3,7,8-P ₅ CDF	0.0073	0.0060	0.05	0.00030
		2,3,4,7,8-五氯代二苯并呋喃	2,3,4,7,8-P ₅ CDF	0.0078	0.0064	0.5	0.0032
		1,2,3,4,7,8-六氯代二苯并呋喃	1,2,3,4,7,8-H ₆ CDF	0.012	0.0094	0.1	0.00094
		1,2,3,6,7,8-六氯代二苯并呋喃	1,2,3,6,7,8-H ₆ CDF	0.0082	0.0066	0.1	0.00066
		2,3,4,6,7,8-六氯代二苯并呋喃	2,3,4,6,7,8-H ₆ CDF	0.012	0.0094	0.1	0.00094
		1,2,3,7,8,9-六氯代二苯并呋喃	1,2,3,7,8,9-H ₆ CDF	<0.0031	0.0013	0.1	0.00013
		1,2,3,4,6,7,8-七氯代二苯并呋喃	1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDF	0.027	0.022	0.01	0.00022
		1,2,3,4,7,8,9-七氯代二苯并呋喃	1,2,3,4,7,8,9-H ₇ CDF	0.0033	0.0027	0.01	0.000027
		八氯代二苯并呋喃	O ₈ CDF	0.016	0.013	0.001	0.000013
	PCDDs	2,3,7,8-四氯代二苯并-对-二噁英	2,3,7,8-T ₄ CDD	<0.00045	0.00018	1	0.00018
		1,2,3,7,8-五氯代二苯并-对-二噁英	1,2,3,7,8-P ₅ CDD	<0.0018	0.00075	0.5	0.00037
		1,2,3,4,7,8-六氯代二苯并-对-二噁英	1,2,3,4,7,8-H ₆ CDD	0.0012	0.00095	0.1	0.000095
		1,2,3,6,7,8-六氯代二苯并-对-二噁英	1,2,3,6,7,8-H ₆ CDD	0.0025	0.0020	0.1	0.00020
		1,2,3,7,8,9-六氯代二苯并-对-二噁英	1,2,3,7,8,9-H ₆ CDD	0.0014	0.0012	0.1	0.00012
		1,2,3,4,6,7,8-七氯代二苯并-对-二噁英	1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDD	0.014	0.011	0.01	0.00011
		八氯代二苯并-对-二噁英	O ₈ CDD	0.022	0.018	0.001	0.000018
	二噁英类总量 I-TEQ			—	—	—	0.0077

本页以下空白

PONY 谱尼测试

Pony Testing International Group

Hotline 400-819-5688

www.ponytest.com

谱尼测试集团江苏有限公司

公司地址: 江苏省苏州市工业园区金芳路 8 号

北京实验室: (010) 83055000

上海实验室: (021) 64851999

青岛实验室: (0532) 88706866

深圳实验室: (0755) 26050909

天津实验室: (022) 27360730

苏州实验室: (0512) 62997900

长春实验室: (0431) 85150908

大连实验室: (0411) 87336618

哈尔滨实验室: (0451) 88104651

郑州实验室: (0371) 69350670

新疆实验室: (0991) 6684186

石家庄实验室: (0311) 85376660

西安实验室: (029) 89608785

呼和浩特实验室: (0471) 3450025

杭州实验室: (0571) 87219096

宁波实验室: (0574) 87736499

武汉实验室: (027) 83997127

合肥实验室: (0551) 63843474

广州实验室: (020) 89224310

厦门实验室: (0592) 5568048

成都实验室: (028) 87702708



检测报告

COPY


 扫微信二维码
关注谱尼测试

Pony Testing International Group

报告编号: IMB4ALPC83523955Z

第7页, 共8页

检测结果

样品编号/ 采样位置	检测项目名称	简称	实测 浓度	换算 浓度	毒性当量(TEQ)	
			ng/m ³	ng/m ³	I-TEF	ngTEQ/m ³
C83524955-3 2#焚烧炉废气 排气筒 (排气筒出口 采样口)	2,3,7,8-四氯代二苯并呋喃	2,3,7,8-T ₄ CDF	0.0040	0.0032	0.1	0.00032
	1,2,3,7,8-五氯代二苯并呋喃	1,2,3,7,8-P ₅ CDF	0.012	0.0092	0.05	0.00046
	2,3,4,7,8-五氯代二苯并呋喃	2,3,4,7,8-P ₅ CDF	0.015	0.012	0.5	0.0059
	1,2,3,4,7,8-六氯代二苯并呋喃	1,2,3,4,7,8-H ₆ CDF	0.014	0.011	0.1	0.0011
	1,2,3,6,7,8-六氯代二苯并呋喃	1,2,3,6,7,8-H ₆ CDF	0.015	0.011	0.1	0.0011
	2,3,4,6,7,8-六氯代二苯并呋喃	2,3,4,6,7,8-H ₆ CDF	0.019	0.015	0.1	0.0015
	1,2,3,7,8,9-六氯代二苯并呋喃	1,2,3,7,8,9-H ₆ CDF	0.0014	0.0011	0.1	0.00011
	1,2,3,4,6,7,8-七氯代二苯并呋喃	1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDF	0.032	0.025	0.01	0.00025
	1,2,3,4,7,8,9-七氯代二苯并呋喃	1,2,3,4,7,8,9-H ₇ CDF	0.0080	0.0063	0.01	0.000063
	八氯代二苯并呋喃	O ₈ CDF	0.043	0.034	0.001	0.000034
	2,3,7,8-四氯代二苯并-对-二噁英	2,3,7,8-T ₄ CDD	<0.00079	0.00031	1	0.00031
	1,2,3,7,8-五氯代二苯并-对-二噁英	1,2,3,7,8-P ₅ CDD	0.0012	0.00097	0.5	0.00049
	1,2,3,4,7,8-六氯代二苯并-对-二噁英	1,2,3,4,7,8-H ₆ CDD	0.0024	0.0019	0.1	0.00019
	1,2,3,6,7,8-六氯代二苯并-对-二噁英	1,2,3,6,7,8-H ₆ CDD	0.0059	0.0046	0.1	0.00046
	1,2,3,7,8,9-六氯代二苯并-对-二噁英	1,2,3,7,8,9-H ₆ CDD	0.0033	0.0026	0.1	0.00026
	1,2,3,4,6,7,8-七氯代二苯并-对-二噁英	1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDD	0.050	0.039	0.01	0.00039
	八氯代二苯并-对-二噁英	O ₈ CDD	0.099	0.078	0.001	0.000078
	二噁英类总量 I-TEQ		—	—	—	0.013

备注: 1. I-TEQ (国际-毒性当量), 即样品中某多氯代二苯并二噁英 (PCDDs) 或多氯代二苯并呋喃 (PCDFs) 的浓度与其毒性当量因子 TEF 的乘积。
 2. 检测值如果小于检测限以检测限 1/2 计算。
 3. 换算质量浓度(ρ): 二噁英类质量浓度的 11%含氧气体换算值(ng/m³)
 $\rho = (21-11) / [21 - \phi_s(O_2)] \times \rho_s$ 式中 $\phi_s(O_2)$ 废气中含氧量, %。

PONY 谱尼测试
 Pony Testing International Group

☎Hotline 400-819-5688

www.ponytest.com

谱尼测试集团江苏有限公司

公司地址: 江苏省苏州市工业园区金芳路8号

北京实验室: (010)83055000

上海实验室: (021)64851999

青岛实验室: (0532)88706866

深圳实验室: (0755)26050909

天津实验室: (022)27360730

苏州实验室: (0512)62997900

长春实验室: (0431)85150908

大连实验室: (0411)87336618

哈尔滨实验室: (0451)88104651

郑州实验室: (0371)69350670

新疆实验室: (0991)6684186

石家庄实验室: (0311)85376660

西安实验室: (029)89608785

呼和浩特实验室: (0471)3450025

杭州实验室: (0571)87219096

宁波实验室: (0574)87736499

武汉实验室: (027)83997127

合肥实验室: (0551)63843474

广州实验室: (020)89224310

厦门实验室: (0592)5568048

成都实验室: (028)87702708



Pony Testing International Group

COPY


 扫微信二维码
关注谱尼测试

检测报告

报告编号: IMB4ALPC83523955Z

第 8 页, 共 8 页

排气筒参数

项目	焚烧炉废气排气筒					
	C83523955			C83524955		
排气筒高度 (m)	80			80		
截面积 (m ²)	3.8013			3.8013		
频次	第一次	第二次	第三次	第一次	第二次	第三次
测点烟气温度(°C)	164.0	170.0	167.0	156.0	162.0	159.0
烟气平均流速(m/s)	18.1	16.8	17.4	17.2	15.5	15.5
标态干烟气量(m ³ /h)	1.29×10^5	1.18×10^5	1.24×10^5	1.24×10^5	1.10×10^5	1.10×10^5
烟气流量(m ³ /h)	2.47×10^5	2.31×10^5	2.38×10^5	2.35×10^5	2.12×10^5	2.12×10^5
烟气含氧量(%)	6.6	5.8	6.0	9.6	8.7	8.3
含湿量(%)	16.0	16.5	16.0	16.4	17.0	17.2

——以下空白——

PONY 谱尼测试
 Pony Testing International Group

©Hotline 400-819-5688

www.ponytest.com

 谱尼测试集团江苏有限公司
 公司地址: 江苏省苏州市工业园区金芳路 8 号

北京实验室: (010)83055000

上海实验室: (021)64851999

青岛实验室: (0532)88706866

深圳实验室: (0755)26050909

天津实验室: (022)27360730

苏州实验室: (0512)62997900

长春实验室: (0431)85150908

大连实验室: (0411)87336618

哈尔滨实验室: (0451)88104651

郑州实验室: (0371)69350670

新疆实验室: (0991)6684186

石家庄实验室: (0311)85376660

西安实验室: (029)89608785

呼和浩特实验室: (0471)3450025

杭州实验室: (0571)87219096

宁波实验室: (0574)87736499

武汉实验室: (027)83997127

合肥实验室: (0551)63843474

广州实验室: (020)89224310

厦门实验室: (0592)5568048

成都实验室: (028)87702708